NTX® srl
Via Mantova 59/C
I - 21017 Lonato del Garda (BS)
Tel.+39 030 91 97 596
Fax.+39 030 91 99 124
admin@ntx-int.com
www.ntx-int.com

Ohmmetro BO-03

OHMMETRO DIGITALE E AUTOMATICO

Per il controllo professionale del circuito di tiro
impiego a cielo aperto ed in sotterraneo
con esclusione degli ambienti grisutosi e delle atmosfere ATEX

TERMINALI D'INGRESSO
Da collegare al circuito di tiro

PULSANTE DI TEST
Premere per valutare il corretto funzionamento
e la carica della batteria.

SCHERMO LCD

BATTERIE
Pile PP3 9V o equivalenti.

Modo D'uso

Si accende automaticamente quando il circuito di tiro viene collegato ai terminali d'ingresso e si spegneautomaticamente quando il circuito viene scollegato.
Il valore misurato è mostrato nel display a cristalli liquidi. Il fondo scala è pari a 199,9 Ω o 1999 Ω , selezionato automaticamente
(per misura di circuiti elettrici con detonatori media ed alta intensità, classe 2 e 4 della normativa Europea).
Corretto funzionamento e precisione dello strumento possono essere verificati premendo un pulsante di controllo che attiva un resistore di precisione per la misura fissa di 1000 Ω.

Guida Rapida

Tenere premuto il pulsante TEST per verificare il funzionamento dello strumento



Premere le levette dei due terminali per poter collegare la linea di tiro.



Connettere il circuito di tiro ai due terminali

Per visualizzare la misurazione attendere 2-3 secondi che il segnale si stabilizzi