

## MINI-SUPERGRAPH 2 ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare il trasduttore e / o il microfono nella posizione del monitor. QUESTI CAVI DEVONO ESSERE COLLEGATI PRIMA DI ACCENDERE L'UNITÀ.
2. Premere ON (verde) e attendere (30-60 secondi) il menu principale. In questo menu selezionare il tipo di monitoraggio desiderato utilizzando i tasti ↑ o ↓. Quando la selezione desiderata è evidenziata, premere ENTER (blu).
3. La schermata successiva consentirà l'avvio del monitoraggio premendo ENTER o consentirà all'operatore di modificare i dati di configurazione memorizzati dall'ultimo evento utilizzando i tasti ↑ o ↓.
4. Se si seleziona EDIT, appariranno numerose schermate. Premere ENTER per mantenere i dati visualizzati o inserire nuovi dati. (Utilizzare i tasti + e - per muovere il cursore da destra a sinistra). Continua a premere ENTER per procedere a tutte le domande. Per tutti gli inserimenti numerici utilizzare i tasti ↑ o ↓ per modificare i numeri.
5. L'ultima schermata consente all'utente di salvare i dati di configurazione. Se si seleziona Sì, l'utente può digitare 8 caratteri per questo nome, che verrà salvato in memoria per un uso futuro.
6. La schermata successiva consente all'utente di monitorare o modificare. Con il monitor come impostazione predefinita, premendo ENTER consentirà al MSG 2 di iniziare a raccogliere dati una volta superati i livelli di trigger impostati.

ESC fa uscire sempre l'utente dall'operazione in corso o ritorna all'operazione precedente. Per interrompere il monitoraggio premere sempre prima ESC e poi ENTER.

Viene fornito un menu di aiuto per modificare la data e l'ora, cancellare la memoria, attivare e disattivare il grafico della frequenza, le lingue, il guadagno del sensore, controllare i riepiloghi degli eventi e molte altre opzioni.

Per maggior informazioni contattare NTX: Tel. +39 030 919 7596, email :  
admin@ntx-int.com.